



**Общество с ограниченной  
ответственностью «ХЛ-РУС»**

140187, Московская область,  
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.  
Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864

Email: [zavod@hlrus.com](mailto:zavod@hlrus.com)

[www.hlrus.com](http://www.hlrus.com)

[www.xl-рус.рф](http://www.xl-рус.рф)

## **Дренажное кольцо**

**HL160**

**Паспорт качества  
и руководство по эксплуатации**



## 1. Назначение

Дренажное кольцо предназначено для использования с кровельными воронками серий HL62/64/69 или надставными элементами серий HL350 при необходимости отведения воды с уровня гидроизоляционного слоя на инверсионных кровлях.

## 2. Комплектность поставки

1. Дренажное кольцо из ПП.


## 3. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет



## 4. Монтаж

При монтаже инверсионной кровли дренажное кольцо устанавливается в корпус смонтированной кровельной воронки для обеспечения отведения воды с уровня гидроизоляции. Сверху в него устанавливается надставной элемент HL350.0(H) или удлинитель HL350.

## 5. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям дренажного кольца.

## 6. Упаковка

ПЭ пакет 1 шт.

## 7. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2.  
тел. +7 (498) 479-5875 [www.hlrus.com](http://www.hlrus.com), [www.хл-рус.рф](http://www.хл-рус.рф)