

## R557

| КОД      | РАЗМЕР        | □ | ⊞ |
|----------|---------------|---|---|
| R557Y002 | 1" x 18 /2    | 1 | - |
| R557Y003 | 1" x 18 /3    | 1 | - |
| R557Y004 | 1" x 18 /4    | 1 | - |
| R557Y005 | 1" x 18 /5    | 1 | - |
| R557Y006 | 1" x 18 /6    | 1 | - |
| R557Y007 | 1" x 18 /7    | 1 | - |
| R557Y008 | 1" x 18 /8    | 1 | - |
| R557Y009 | 1" x 18 /9    | 1 | - |
| R557Y010 | 1" x 18 /10   | 1 | - |
| R557Y011 | 1" x 18 /11   | 1 | - |
| R557Y012 | 1" x 18 /12   | 1 | - |
| R557Y102 | 1" x3/4 E /2  | 1 | - |
| R557Y103 | 1" x3/4 E /3  | 1 | - |
| R557Y104 | 1" x3/4 E /4  | 1 | - |
| R557Y105 | 1" x3/4 E /5  | 1 | - |
| R557Y106 | 1" x3/4 E /6  | 1 | - |
| R557Y107 | 1" x3/4 E /7  | 1 | - |
| R557Y108 | 1" x3/4 E /8  | 1 | - |
| R557Y109 | 1" x3/4 E /9  | 1 | - |
| R557Y110 | 1" x3/4 E /10 | 1 | - |
| R557Y111 | 1" x3/4 E /11 | 1 | - |
| R557Y112 | 1" x3/4 E /12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Коллектор в сборе для систем напольного /потолочного отопления/охлаждения, подключение к высокотемпературному контуру. Смещение с помощью терморегулятора R462L. Возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:

- термостатический вентиль R401TG или R402TG
- отсечной клапан R14TG или R15TG

Не входят в комплект: циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

### INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



## R557F

| КОД       | РАЗМЕР       | □ | ⊞ |
|-----------|--------------|---|---|
| R557FY002 | 1" x 18 /2   | 1 | - |
| R557FY003 | 1" x 18 /3   | 1 | - |
| R557FY004 | 1" x 18 /4   | 1 | - |
| R557FY005 | 1" x 18 /5   | 1 | - |
| R557FY006 | 1" x 18 /6   | 1 | - |
| R557FY007 | 1" x 18 /7   | 1 | - |
| R557FY008 | 1" x 18 /8   | 1 | - |
| R557FY009 | 1" x 18 /9   | 1 | - |
| R557FY010 | 1" x 18 /10  | 1 | - |
| R557FY011 | 1" x 18 /11  | 1 | - |
| R557FY012 | 1" x 18 /12  | 1 | - |
| R557FY102 | 1" x3/4E /2  | 1 | - |
| R557FY103 | 1" x3/4E /3  | 1 | - |
| R557FY104 | 1" x3/4E /4  | 1 | - |
| R557FY105 | 1" x3/4E /5  | 1 | - |
| R557FY106 | 1" x3/4E /6  | 1 | - |
| R557FY107 | 1" x3/4E /7  | 1 | - |
| R557FY108 | 1" x3/4E /8  | 1 | - |
| R557FY109 | 1" x3/4E /9  | 1 | - |
| R557FY110 | 1" x3/4E /10 | 1 | - |
| R557FY111 | 1" x3/4E /11 | 1 | - |
| R557FY112 | 1" x3/4E /12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Коллектор в сборе для систем напольного/потолочного отопления/охлаждения с расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин.) Подключение к высокотемпературному контуру. Смещение с помощью терморегулятора R462L. Встроенные расходомеры и возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:


- термостатический вентиль R401TG или R402TG.
- отсечной клапан R14TG или R15TG.

Не входят в комплект:

- циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

### INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



## R557R-2

| КОД       | РАЗМЕР      | □ | ⊞ |
|-----------|-------------|---|---|
| R557RY024 | 1" x 18 /4  | 1 | - |
| R557RY025 | 1" x 18 /5  | 1 | - |
| R557RY026 | 1" x 18 /6  | 1 | - |
| R557RY027 | 1" x 18 /7  | 1 | - |
| R557RY028 | 1" x 18 /8  | 1 | - |
| R557RY029 | 1" x 18 /9  | 1 | - |
| R557RY030 | 1" x 18 /10 | 1 | - |
| R557RY031 | 1" x 18 /11 | 1 | - |
| R557RY032 | 1" x 18 /12 | 1 | - |

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Распределительный коллектор с узлом смешения для низкотемпературных систем с фиксированным значением температуры, термостатический контроль, 3-х скоростной циркуляционный насос, предохранительный термостат K373, узел наполнения и слива, выпуск воздуха, измерительные термометры. Подключения 1". Высота шкафа: 605 мм. Глубина шкафа: 110 мм.

### АКСЕССУАРЫ:

- R553AY002: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 2 контура (в комплекте с кронштейнами).
- R553AY003: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 3 контура (в комплекте с кронштейнами).
- GE550Y100: Комплект для теплоучёта 1" с фильтром, зональным клапаном и вставкой для счётчика. Заказывать отдельно: теплосчётчик, сервомотор K270 для зонального клапана.
- R588RY010: Кронштейн для коллектора 1".



## R557K

| КОД       | РАЗМЕР         | □ | ⊞ |
|-----------|----------------|---|---|
| R557KY001 | -              | 1 | - |
| R557KY002 | для эл. насоса | 1 | - |

Комплект арматуры для коллекторов теплого пола. Для создания коллекторного узла низкой температуры, комплект устанавливается на коллекторы в сборе R553D или R553F, дополняется термостатическим клапаном, термостатической головкой, отсечным клапаном, циркуляционным насосом.

NEW

